

BRUKSANVISNING FOR NORSKTALENDE BORDKLOKKE.

Klokken har fire knapper plassert på to rader. Knappene på den øverste raden er plassert litt lenger fra hverandre enn på nederste rad. Høytaler og batterirom befinner seg på klokkes underside. Eliminatorinngangen er plassert på baksiden, rett ovenfor batterirommet. Dekselet som sitter på kan tas av ved innstillinger av klokken.

Klokken bruker 1 stk. 9 volt batteri. Den kan også tilkobles en eliminator slik at den går på strøm. Pass på at det har gått minst 20 sekunder etter at du har trykket på klokkes knapper, før du fjerner batteriet. Pass også på at du ikke trykker på noen av knappene før det nye batteriet er på plass. Tar du disse hensyn, vil du kunne skifte batteri uten å miste klokkes innstillinger.

Klokken har følgende funksjoner:

1. Klokke
2. Ukedag, dato og årstall
3. Vekkefunksjon med valgfri slumrefunksjon
4. Timerapport
5. Justerbar lydstyrke for klokken
6. Elleve forskjellige vekkesignaler
7. Justerbar lydstyrke for vekkesignal (alarm)
8. Inngang for eliminator

Selv om klokken har mange funksjoner er den allikevel lett å betjene. Vi skal nå se på hvordan du bruker de forskjellige knappene:

Knappen øverst til venstre, er dato-knappen. Når du trykker på denne vil klokken si f.eks.: «Torsdag-tjueåttende-november-1997»

Knappen øverst til høyre, er klokke-knappen. Når du trykker på denne vil klokken si f.eks.: «Klokken er femten-femtitre»

Knappen nederst til venstre, er meny-knappen. Her kan du bla deg gjennom alle de valg klokken har å by på.

Menyen har følgende valg:

1. Alarm av eller på
2. Slumrefunksjon av eller på
3. Timerapport av eller på
4. Still timene på alarmer
5. Still minuttene på alarmer
6. Justering av lydstyrke
7. Valg av vekkelyd
8. Justering av lydstyrke for alarmer
9. Still årstall
10. Still måned
11. Still dato
12. Still timene på klokken
13. Still minuttene på klokken

Når du blar deg gjennom de forskjellige alternativene i menyen, vil klokken alltid avslutte med å fortelle deg hvilke status hvert valg er innstilt på. Ønsker du å forandre status (f.eks. justere alarmer av isteden for på, eller forandre vekkelyd), trykker du på knappen nederst til høyre, som er status-knappen, til klokken annonserer det valget du ønsker.

Når vekkeklokken ringer til innstilt tid om morgenen, kan du trykke på hvilken som helst av knappene for å stanse den. Klokken vil da si: «Stopp alarm», og deretter fortelle deg det aktuelle klokkeslettet. Har du på slumrefunksjonen kan du trykke på hvilken som helst av knappene for å stoppe alarmer midlertidig. Klokken vil da si: «Slumrefunksjon» og deretter fortelle deg det aktuelle klokkeslettet. Etter ti minutter begynner klokken å ringe igjen. Ønsker du å stoppe slumrefunksjonen må du trykke på en av knappene innen fem sekunder, etter at klokken har sagt «Slumrefunksjon». Klokken vil da bekrefte at alarmer er slått helt av, ved å si: «stopp alarm». Gjør du ikke dette, vil klokken ringe igjen hvert tiende minutt.

Har du ytterligere spørsmål vedr. din norsktalende bordklokke kan du ta kontakt med hjelpemiddelsentralen der du bor, eller kontakte **Adaptor AS** (Tidl. Blindes Produkter) direkte på telefon **23 21 55 55**.