

doro® 



HandleEasy 321rc

Norwegian

Version 1.0

www.doro.com



HandleEasy 321rc er en brukervennlig fjernkontroll med store knapper.

Batterier

HandleEasy trenger tre stk. 1,5 V batterier av type AAA. Når batteriene er på vei til å lades ut, blinker indikatoren tre ganger etter hvert tastetrykk. Bruk bare batterier av høy kvalitet. Sett inn batteriene i henhold til markeringene for pluss- og minuspolene under dekselet på baksiden.

Programmering av knapper

For at HandleEasy skal fungere med ditt utstyr, må den «lære» hvilke signaler som sendes av ustyrets vanlige fjernkontroll. HandleEasy kan også «lære» signaler fra flere ulike fjernkontroller, f.eks. kanalbytte fra dekamerens fjernkontroll og volum fra TV-fjernkontrollen.

1. Hold både **ON** og **OFF** trykket inn i ca 3 sekunder. Indikatoren lyser kontinuerlig (hvis ingen taster trykkes i løpet av 10 sekunder, avbrytes læringsfunksjonen).
2. Trykk på ønsket knapp på HandleEasy. Indikatoren blinker en gang.
3. Rett ustyrets fjernkontroll mot HandleEasy på om lag 2-10 cm's avstand, og hold den samsvarende knappen trykket inn. Indikatoren blinker to ganger på HandleEasy ved vellykket læring. Ved feil blinker den 6 ganger. Ved behov holder du fjernkontrollknappen trykket inn i opptil 10 sekunder for å lykkes med innlæringen.

Gjenta trinn 2 og 3 for hver knapp du vil lære inn, eller hvis innlæringen mislyktes.

Gjenta trinn 1 til 3 hvis du vil endre programmeringen av en knapp.

Hold både **ON** og **OFF** trykket inn til indikatoren slukker for å avslutte innlæringen, eller vent i 10 sekunder.

Programmering av knapp med dobbeltsignal

Noen fjernkontroller sender ulike signaler for hvert annet tastetrykk – et såkalt dobbeltsignal. Hvis du merker at HandleEasy bare fungerer av og til, eller hopper to trinn, er det trolig at den originale fjernkontrollen bruker et dobbeltsignal. Gå frem som følger for å lære HandleEasy dette dobbeltsignalet.

1. Hold både **ON** og **OFF** trykket inn i ca 3 sekunder. Indikatoren lyser kontinuerlig (hvis ingen taster trykkes i løpet av 10 sekunder, avbrytes læringsfunksjonen).
2. Trykk på ønsket knapp på HandleEasy. Indikatoren blinker en gang.

3. Rett utstyrets fjernkontroll mot HandleEasy på om lag 2-10 cm's avstand, og hold den samsvarende knappen trykket inn. Indikatoren blinker to ganger på HandleEasy ved vellykket læring. Ved feil blinker den 6 ganger. Ved behov holder du fjernkontrollknappen trykket inn i opptil 10 sekunder for å lykkes med innlæringen.
4. Trykk på samme knapp på HandleEasy igjen. Indikatoren blinker en gang.
5. Trykk på samme knapp på originalfjernkontrollen igjen. Indikatoren blinker to ganger på HandleEasy ved vellykket læring. Dobbeltsignalet er nå innlært.

Gjenta trinn 2-5 for hver knapp med dobbeltsignal, eller hvis innlæringen mislyktes.

HandleEasy er nå klar til bruk.

Hold både **ON** og **OFF** trykket inn til indikatoren slukker for å avslutte innlæringen, eller vent i 10 sekunder.

Feilsøking

Hvis HandleEasy bare fungerer av og til, eller hopper to trinn, må programmering av dobbeltsignal foretas. Ved programmering av dobbeltsignal må to innlæringer på rad lykkes per knapp for korrekt funksjon.

Dersom innlæringen mislykkes tross gjentatte forsøk:

- Prøv å trykke lengre eller kortere på knappene på originalfjernkontrollen (1-10 sekunder).
- Prøv ulike avstander og vinkler mellom fjernkontrollene.
- Bytt batterier i originalfjernkontrollen.

Samsvarserklæring

Doro erklærer med dette at produktet Doro HandleEasy 321rc overholder alle vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EU, 2002/95/EU. Kopi av produsenterklæringen finnes på www.doro.com/dofc

Reklamasjonsrett

Det ytes reklamasjonsrett på dette produkt i henhold til gjeldende lovgivning. Ta kontakt med forhandleren ved eventuell reklamasjon. GarantSERVICE innenfor reklamasjonstiden utføres bare mot fremvisning av kvittering/fakturakopi.

Reklamasjonsretten gjelder ikke feil og skader som er forårsaket av ulykke eller tilsvarende hendelse eller påvirkning, eller av væskeinntrenging, vanskjøtsel, unormal bruk eller andre forhold som er kjøperens ansvar.