

Bruksanvisning digital opptaker

::Bones

Milestone 112



Mai 2013

ADAPTOR
HJELPEMIDLER AS

Milestone 112 Brukerhåndbok

1. Opptakerens funksjoner.....	3
1.1 Eskens innhold.....	3
1.2 Bruksanvisningen.....	3
2. Spillerens utseende.....	4
2.1 Bilde med tasteplassering og tilkoblingspunkter	4
2.2 Fysisk beskrivelse	4
2.2.1 Spillerens overside	4
2.2.2 Øvre kortside	4
2.2.3 Nedre kortside	4
2.3 Bruk av kontaktene	5
2.3.1 Lading av batteriet	5
2.3.2 Hodetelefoner	5
2.3.3 USB-kontakt for tilkobling til datamaskin	5
2.3.4 Linje-inngang	5
3. Generell bruk	6
3.1 PÅ og AV, hvilemodus	6
3.2 Tastelås	6
3.3 Volum.....	6
3.4 Informasjonslisten	6
4. Opptak.....	7
4.1 Spille inn et kort opptak.....	7
4.2 Spille inn et langt opptak.....	7
4.3 Velge plassering av et opptak.....	7
4.4 Avspilling av et opptak.	7
4.5 Slette et opptak.....	7
4.6 Utvidelse til 5 mapper.....	7
4.6.1 Aktivere de 5 mappene.....	8
4.6.2 Å flytte mellom de 5 mappene	8
4.7 Gjøre opptak fra eksterne lydkilder	8
5 Oversiktstabell for tastefunksjonene.....	9
6. Ytterligere informasjon.....	10
6.1 Tekniske data.....	10
6.2 Konfigurere Milestone 112 fra en PC	10
6.3 Vedlikehold og renhold.....	11
6.4 Feilsøking, ingenting virker	11
6.5 Oppdatere programvaren.....	11
6.6 Support	12

1. Opptakerens funksjoner

Milestone 112 er en hendig, liten opptaker med god lyd kvalitet. Den har inntil 5 mapper slik at opptakene om ønskelig kan grupperes. Opptakstiden er ca. 25 timer.

1.1 Eskens innhold

Når du mottar din Milestone 112 skal følgende være med i esken:

- Selve opptakeren.
- USB 2.0-kabel.
- Bærerem.
- Lader.
- Bruksanvisning på CD.
- Bruksanvisning i sortskrift.

Hvis noe av dette mangler i esken, må du ta kontakt med forhandleren.

1.2 Bruksanvisningen

Bruksanvisningen for din Milestone 112 blir levert på sortskrift og i Audio-format på CD.

2. Spillerens utseende

I dette kapitlet skal vi gjøre oss kjent med Milestone 112s utside og bli kjent med dens knapper og kontakter.

2.1 Bilde med tasteplassering og tilkoblingspunkter



2.2 Fysisk beskrivelse

2.2.1 Spillerens overside

Legg opptakeren slik at knappene vender oppover og den smaleste kortsiden mot deg. Den øverste knappen er Opptaks-knappen som er rund av form med en rund fordypning i midten. Knappen i midten kalles Start/Stopp-knappen, denne knappen er helt glatt. Til venstre for Start/Stopp finner du Pil-Venstre-knappen, som har en pil som peker til venstre og til høyre finner du Pil-Høyre-knappen, som har en pil til høyre som symbol. Den nederste knappen kalles Modus-knappen og har et kryss som symbol. Øverst i det venstre hjørnet finner du en liten rød lysdiode, og under Modus-knappen finner du høyttaleren.

2.2.2 Øvre kortsiden

Til venstre på den øvre kortsiden finner du en liten knapp, dette er Mappedvalg-knappen. Til høyre for denne finner du først USB-kontakten og deretter kontakten for linje-inngang.

2.2.3 Nedre kortsiden

Til høyre på den nedre kortsiden finner du tilkoblingen for hodetelefon, dette er en 3,5mm kontakt.

2.3 Bruk av kontaktene

Her beskrives riktig bruk av spillerens tilkoblinger.

2.3.1 Lading av batteriet

Sett laderen på plass i en stikkontakt og koble den lille kontakten på dens ledning til i spillerens USB-kontakt. En mørk pipetone indikerer nå at lading av batteriet har startet, og lysdioden vil begynne å blinke hvert 3. sekund inntil batteriet er fulladet. Du kan bruke "informasjonslisten" dersom du vil kontrollere hvordan batteriet er ladet, se punkt 3.4.

NB! Batteriet vil også lades når spilleren er tilkoblet en påslått PC med USB-kabelen.

Når du hører "Batteriet bør lades" betyr dette at det gjenstår 40% av batteriets kapasitet. Ved beskjeden "Batteriet må lades snarest" får du ikke lenger spilt inn noe. Dette er gjort for å beskytte tidligere innspillinger, men avspilling vil fortsatt fungere. Fire lave, raske pip etter hverandre vil varsle deg om at det er på tide å lade batteriet. Hvis batterinivået synker til det laveste nivået, vil innspillingen automatisk stoppes og batteristatusen bli lest opp.

2.3.2 Hodetelefoner

Hvis du ikke vil lytte til spilleren via høyttaleren, kan du koble til hvilken som helst type hodetelefoner med 3,5mm plugg. Høyttaleren vil da bli koblet ut.

2.3.3 USB-kontakt for tilkobling til datamaskin

Du kan koble din Milestone 112 til en datamaskin og overføre data både til og fra den, koble USB-kabelens største plugg til i PCen og den minste til i opptakeren. Så fort forbindelsen er etablert, bekreftes dette med meldingen "PC-tilkobling aktivert" og spilleren vil vises på PCen som en flyttbar disk med navn "M112", du kan nå bruke "Min datamaskin" til å overføre data mellom de to enhetene. Når du siden kobler USB-kabelen fra, bekreftes dette med meldingen " PC-tilkobling déaktivert".

2.3.4 Linje-inngang

Bruk denne tilkoblingen dersom du vil ta opp fra en ekstern lydkilde, dette kan være en radio, CD-spiller, TV-apparat, telefon eller lignende. Denne tilkoblingen bruker også en 3,5mm plugg.

3. Generell bruk

3.1 PÅ og AV, hvilemodus

Milestone 112 har ingen strømbryter, eller snarere: ikke en fysisk en. Hvis du ikke har brukt din Milestone på ti minutter går den automatisk over i hvilemodus for å spare batteri. Trykk én gang på Start/Stopp-knappen, så "våkner" opptakeren igjen.

Dersom opptakeren er tilkoblet en PC, vil den ikke gå i hvilemodus.

Tips: Hvis din Milestone ikke "våkner opp" når du trykker på Start/Stopp-knappen, kan det være tre grunner til dette: tastelåsen er blitt aktivert, lydstyrken står på det laveste nivået eller batteriet kan være utladet. I denne bruksanvisningen vil du lære å løse disse problemene.

3.2 Tastelås

Hvis du har spilleren din i lomma eller i en veske, kan det hende at knapper blir trykket ned ved en feiltagelse. For å unngå uønskede effekter av dette, kan du aktivere tastelåsen.

Dette gjøres ved å først trykke ned og holde inne Modus-knappen og deretter trykke ned Opptaks-knappen. Du vil da få meldingen "Tastelås PÅ". For å slå av tastelåsen gjentar du denne tastekombinasjonen. Du vil da få meldingen "Tastelås AV".

3.3 Volum

Milestone 112 har en kraftig høyttaler i forhold til spillerens størrelse. Volumet kan stilles inn på flere ulike nivåer.

For å øke volumet trykker du først ned og holder inne Modus-knappen og deretter trykker du ned Pil-Høyre-knappen. Hver gang du trykker Pil-Høyre-knappen mens du holder nede Modus-knappen, vil lydstyrken øke ett trinn. Hvis du ønsker å minske lydstyrken, bruker du Pil-Venstre i stedet for Pil-Høyre.

Det finnes 16 forskjellige lydnivåer. Hvis du justerer volumet under avspilling, vil du ikke få noen talemeldinger som sier at du har justert volumet men du vil høre forskjellen.

Hvis du derimot forandrer lydstyrken når avspillingen er stoppet, vil spilleren si "Opp" eller "Ned" ettersom lydstyrken økes eller dempes. Hvis volumet er på maksimal eller minimal lydstyrke, vil du bare høre et tonesignal.

3.4 Informasjonslisten

For å få lest opp Informasjonslisten, må du trykke ned Modus-knappen i minst 1,5 sekunder. Følgende informasjon vil bli lest opp:

- Opptaksnummer og aktuell mappe (dersom mappefunksjonen er aktivert).
- Ledig minne i prosent
- Batteristatus: Her får du vite om batteriet er fulladet eller om det bør lades. Spillerens batteristatus har 4 nivåer: "Batteriet er fulladet", "Batteriet er ladet", "Batteriet bør lades" og "Batteriet må lades snarest".
- Serienummer
- Programvareversjon

4. Opptak

Ved hjelp av den innebyggede mikrofonen i Milestone 112 spiller du enkelt og greit inn handlelister, adresser, telefonnumre etc. Mikrofonen er spesielt tilpasset opptak av tale, og den innebyggede støyreduksjonen vil effektivt filtrere bort støy for eksempel ombord i kjøretøyer. Du får best kvalitet på opptakene dersom du holder spilleren på ca. 10cm avstand og snakker med vanlig stemme.

4.1 Spille inn et kort opptak.

Trykk og hold inne Opptaks-knappen. Når opptakeren kvitterer med en klikkelyd, kan du lese inn meldingen. Når du har lest inn hele meldingen, slipper du Opptaks-knappen.

4.2 Spille inn et langt opptak

Dersom du skal gjøre et lengre opptak, kan det være praktisk å slippe å holde opptaksknappen nede under hele opptaket. Dette kan du gjøre på følgende måte: Trykk ned Opptaks-knappen, vent til spilleren indikerer at opptaket er startet med en klikkelyd og trykk deretter kort på Start/Stopp-knappen før du slipper begge knappene igjen. Opptakeren bekrefter at opptaket starter med en mørk tone etterfulgt av en lys. Når du trykker ned Opptaks-knappen igjen, avsluttes opptaket, og dette bekreftes med en lys tone etterfulgt av en mørk.

Dersom du vil lage en pause i et langt opptak, trykker du kort på Start/Stopp-knappen, spilleren vil varsle med en mørk tone. Opptaket starter igjen når du siden trykker Start/Stopp-knappen én gang til.

4.3 Velge plassering av et opptak

Milestone 112 vil alltid legge et nytt opptak etter det opptaket som sist ble avspilt. Bruk Pil-Venstre- eller Pil-Høyre-tastene for å bla i opptakene dine.

4.4 Avspilling av et opptak.

Etter at du har laget et opptak, kan du spille det av. Trykk på Start/Stopp-knappen for å starte avspillingen. Dersom du vil stanse avspillingen før du har nådd slutten på opptaket, trykker du kort på Start/Stopp-knappen én gang til. Avspillingen stanses ellers automatisk når spilleren kommer til slutten av opptaket. Dersom du har flere opptak, hopper du til neste opptak med Pil-Høyre-knappen, og til forrige med Pil-Venstre-knappen.

4.5 Slette et opptak

Mens avspilling av et opptak pågår eller høyst 10 sekunder etter at det er slutt, sletter du et opptak ved å trykke og holde nede Modus-knappen samtidig som du trykker ned Start/Stopp-knappen. Når du slipper de to knappene, slettes opptaket og spilleren kvitterer med et distinkt lydsignal for sletting.

4.6 Utvidelse til 5 mapper

Ved levering er Milestone 112 satt opp med kun én mappe, ved behov kan den utvides til 5 mapper slik at man kan få struktur på opptakene sine. På denne måten kan for eksempel telefonnummer, adresser og handlelister plasseres i hver sin mappe.

4.6.1 Aktivere de 5 mappene

Dette gjøres enten ved å redigere filen "CONFIG MILESTONE.TXT" (se punkt 6.2) ved hjelp av en PC, eller fra opptakerens tastatur på denne måten:

- Sett tastelåsen PÅ ved å holde Modus- knappen nede og å trykke kjapt på Opptaks-tasten. Opptakeren kvitter med meldingen "Tastelås PÅ".
- Hold nå Mappedvalg-, Pil-Venstre- og Pil-Høyre-knappene nedtrykket i 10 sekunder. Meldingen "Mappe" etterfulgt av tonesignalet mørk-lys markerer at de 5 mappene er blitt aktivert.

Etter at du har aktivert de 5 mappene, vil de opptakene du hadde gjort før aktiveringen finnes igjen i Mappe 1.

4.6.2 Å flytte mellom de 5 mappene

Ved å holde nede Mappedvalg-knappen og samtidig trykke kjapt på en av de 5 tastene, velger du mappe. Mappedvalg-knappen og Opptaks-tasten blir Mappe 1, Mappedvalg og Pil-Venstre blir Mappe 2, Mappedvalg og Start/Stopp blir Mappe 3, Mappedvalg og Pil-Høyre blir Mappe 4 og til slutt Mappedvalg og Modus blir Mappe 5. Når du skifter mappe, blir navnet på den nye mappen lest opp. Dersom du lurer på hvilken mappe du står i, kan du bruke informasjonslisten (punkt 3.4). Aktuelt mappenavn blir også lest opp etter oppstartsmelodien når du slår opptakeren PÅ.

4.7 Gjøre opptak fra eksterne lydkilder

Det er mulig å gjøre opptak fra eksterne lydkilder ved å koble en kabel fra en lydkilde til i linje-inngangen. Når en kabel kobles til her, blir opptakerens innebyggede mikrofon automatisk koblet ut. Selve opptaket startes og stoppes på samme måte som vanlige opptak. Trykk og hold inne Opptaks-knappen ved korte opptak eller trykk Opptaks- + Start/Stopp-tasten ved lange opptak. Opptak fra linje-inngangen blir for øvrig gjort i MP3-format i 128kbps bitrate.

TIPS: Dersom opptakene blir alt for svake eller er forvrengt, må styrken på lydsignalet justeres.

TIPS: Du kan følge med på opptak fra linjeinngangen ved å bruke hodetelefoner.

5 Oversiktstabell for tastefunksjonene

Funksjon	Tastetrykk	Respons
Slå PÅ etter at spilleren har slått seg AV	START/STOPP	Oppstartsmelodi
Øke lydstyrken	MODUS + PIL-HØYRE	"Opp" (hvis avspilling ikke pågår)
Senke lydstyrken	MODUS + PIL-VENSTRE	"Ned" (hvis avspilling ikke pågår)
Slå tastelåsen PÅ eller AV	MODUS + OPPTAK	"Tastelås PÅ" eller "Tastelås AV"
Starte informasjonslisten	MODUS i 1,5 sekunder	Info-listen leses opp
Starte et kort opptak	Hold nede OPPTAK	Klikkelyd når opptaket starter
Starte et langt opptak	OPPTAK + MODUS (etter klikkelyden)	Tonesignal: Mørk-lys
Pause start eller slutt i et langt opptak	START/STOPP	1 eller 2 pipelyder
Avslutte et langt opptak	OPPTAK	Tonesignal Lys-mørk
Spille av et opptak	START/STOPP	
Spille av neste opptak	PIL-HØYRE	
Spille av forrige opptak	PIL-VENSTRE	
Spille av siste opptak	PIL-HØYRE + START/STOPP	
Spille av første opptak	PIL-VENSTRE + START/STOPP	
Slette gjeldende opptak	MODUS + START/STOPP	Slettelyden
Gå til Mappe	MAPPEVALG + en av de fem tastene	Mappenavn

6. Ytterligere informasjon

6.1 Tekniske data

- Opptakskapasitet: 25 timer
- Bit-rate for opptak med intern mikrofon: 64kbps
- Bit-rate for opptak fra linje-inngangen: 128kbps
- Samplingsfrekvens innebygd mikrofon: 32kHz
- Oppløsning: 16 bit
- USB: 2.0 Hi-Speed-port
- Hodetelefonuttak: Standard 3,5mm jack
- Linje-inngang: 3,5mm jack
- Mål (HxBxD): 85x54x14mm
- Vekt: 49g
- Dekslar: laget i støt-motstandig plast
- Batteri: innebygget oppladbart Lithium-batteri
- Maksimal innspillingstid før ny batterilading: 15 timer
- Maksimal ladetid: 3 timer

6.2 Konfigurere Milestone 112 fra en PC

Ved å koble Milestone 112 til en PC med en USB-kabel, vil du finne filen "CONFIG MILESTONE.TXT". Åpne denne filen i for eksempel Notisblokk, og gjør endringer i den etter behov, og husk å lagre endringene i filen før du kobler kabelen fra. Du kan endre følgende punkter:

Aktivering av et lydsignal når M112 slås av:

I linjen "enable_feature offsound" kan verdien 0 erstattes med et siffer mellom 1 og 200. Dette sifferet angir antall sekunder som går fra avslutningssignalet lyder til M112 faktisk slår seg av.

Aktivere M112s 5 mapper

I linjen "folders" erstattes verdien "no" med "yes". Dette vil utvide antall mapper fra 1 til 5.

Aktivere muligheten til å bruke et opptak som navn på en mappe:

I linjen "folder_names" erstattes verdien "no" med "yes". Nå kan de forskjellige mappene navngis med et opptak, du går fram slik for å spille inn et navn:

- Velg først mappe ved å holde Mappedvalg-knappen inne og trykk så kjapt på en av de andre tastene, se punkt 4.6.2.
- Trykk og hold inne Opptaks-knappen og fortsett med å trykke og holde inne Modus-knappen etter klikkelyden. Spill inn mappenavnet etter tonesignalet mørk-lys. Innspillingen avsluttes når du slipper de to tastene, og tonesignalet lys-mørk markerer at mappenavnet er innspilt.

Endre hastighet på opptakerens talemeldinger:

I linjen "prompt_speed" kan verdien "100" erstattes med et siffer mellom 100 og 150, dette angir talemeldingenes hastighetsøkning i prosent.

6.3 Vedlikehold og renhold

Hvis du passer på og behandler din Milestone 112 forsiktig, er det den beste garanti for at spilleren din vil vare i årevis. Ikke utsett den for hardhendt behandling hverken i bruk, under transport eller ved oppbevaring. På samme måte som for annet elektronisk utstyr, bør den ikke utsettes for søl eller matrester, og den tåler heller ikke å bli sluppet i gulvet. Ved behov kan du tørke av spilleren med en myk klut så vidt fuktet i mildt såpevann.

6.4 Feilsøking, ingenting virker

Trinn 1:

Er batteriet ladet? – Lad opptakeren i minst en halv time og trykk deretter på Start/Stopp-tasten i minst et halvt sekund for å slå den PÅ.

- Dersom du nå hører oppstartsmelodien, er problemet løst.
- Dersom du ikke får noen reaksjon, gå videre til Trinn 2.

Trinn 2:

Er tastelåsen aktivert? – Trykk og hold inne Modus-tasten og trykk deretter kort på Opptaks-tasten.

- Dersom spilleren nå sier "Tastelås AV", er problemet løst.
- Dersom spilleren sier "Tastelås PÅ", gjentar du den samme tastekombinasjonen for å slå tastelåsen AV.
- Dersom du ikke får noen reaksjon, gå videre til Trinn 3.

Trinn 3:

Prøv å starte opptakeren på nytt ved samtidig å trykke ned de 4 tastene rundt Start/Stopp-tasten, (altså Opptaks-, Modus-, Pil-Venstre- og Pil-Høyre-tastene). Spilleren skal nå slå seg PÅ. Dersom dette ikke hjelper, må du ta kontakt med leverandøren.

6.5 Oppdatere programvaren

Bones har som målsetting å forbedre produktene sine slik at de mest mulig samsvarer med brukernes behov. Så langt som mulig vil ønske om nye funksjoner som kan løse et problem for deg bli tatt med i programvaren som er installert på spilleren. For å kunne gjøre dette, er vi avhengig av tilbakemeldinger fra brukerne. Slike endringer i programvaren vil føre til at din Milestone 112 trenger å bli oppdatert, og Bones vil fra tid til annen utgi slike oppdateringer. Dersom du vil oppdatere spilleren din, kan du enten be leverandøren om hjelp til dette, eller gjøre det selv på internett. Gå da frem på denne måten:

- Kontrollér først hvilken versjon av programvaren som er installert på spilleren din ved å bruke informasjonslisten, se punkt 3.4.
- Kontrollér videre hva som er den siste utgitte versjon. Dette kan du enten sjekke hos Bones (www.bones.ch) eller Adaptor Hjelpemidler (www.adaptor.no). Dersom programvaren du finner her har et høyere nummer enn den som er installert på spilleren din, laster du nå ned oppdaterings-filen du har funnet. Dersom filen du lastet var av typen ZIP eller en annen komprimert eller pakket filtype, må du huske å trekke ut enkelt-filene.
- Etter at du har sørget for at spilleren er fulladet, kobler du spilleren din til en PC med USB-kabelen og legger en kopi av filene du har lastet ned på *roten av*

spillerens interne minne. Når du siden kobler spilleren fra PCen, vil filene automatisk bli lastet inn og spilleren bli oppdatert.

6.6 Support

Har du spørsmål angående din Milestone 112, kan du ta kontakt med Adaptor Hjelpemidler AS på telefon 23215555 eller sende en e-post til hjelpemidler@adaptor.no

