

## **Engelsktalende armbåndsur**

(varenr. : 21478, 21487, 21489)

Disse armbåndsurrene har fire trykk knapper, to på hver side av urkassen og en kroneknapp midt på høyre side som kan trekkes ut for å stille den analoge klokken.

### **Øverste knapp til høyre**

Den utløser talen som annonserer tiden som gjelder.

### **Øverste knapp til venstre (1-trykk "set time" , 2-trykk "set alarm time", 3-trykk "time".)**

Den er for å stille klokken, da sier den "set time", eller for å stille alarmtiden, da sier den "set alarm time". Du kan nå med den nederste knappen til venstre stille timene og med den nederste til høyre stille minuttene. **Dette må gjøres innen 10 sekunder, ellers hører du et pipesignal som varsler at den har gått i "time" vanlig stilling igjen. Da har nemlig de to nederste knappene på høyre og venstre side en annen funksjon.**

### **Nederste knapp til venstre (1-2-3-trykk "3 alarmlyder", 4-trykk "time off".)**

Med denne knappen kan du velge mellom tre alarmlyder, "du velger den alarmlyden du hører på ", eller slå av alarmen, den sier da " alarm off ".

Når du bruker alarmen slår du vekkingen av med å trykke på den øverste knappen til høyre, klokken vil da ringe igjen på samme tid neste dag.

### **Nederste knapp til høyre (1-trykk "time", 2-trykk "time off".)**

Med denne knappen kan du sette på eller av timeannonsering. Vil du ha på timeannonsering setter du den på " time ". For å slå annonseringen av setter du den på " time off ".

Vi gjør deg oppmerksom på at den analoge klokken med visere ikke følger den talende klokketiden.

Batteritype til 21478:

1 stk. CR-2016, 3 volt batteri til tale enheten.

1 stk. SR-626 silver oxide batteri til den analoge delen.

Batteritype til 21487, 21489 :

1 stk. CR-1620, 3 volt batteri til tale enheten.

1 stk. SR-621 silver oxide batteri til den analoge delen.