



Ledfyr 276

Avsedd för portabelt bruk, inom- och utomhus, på promenader, på semester, på jobbet, och speciellt för träning att gå till nya ställen. Ledljudet aktiveras med Yrecas sändare och stängs av automatiskt efter den inställda sekvenstiden. Ledljudet kan också stängas av direkt genom att trycka på sändarknappen en gång till. Lämplig sändare 116. Kontinuerligt ledljudet eller radiostyrning väljs med omkopplare på utsidan. Fyren drar väldigt lite ström och startar även då spänningen per batteri sjunkit till 1 volt. Kraftig magnet på bär remmen förenklar upphängning av fyren.

På utsidan: Volymratt med strömbrytare. Omkopplare för radiostyrning alternativt kontinuerligt drift.

Klimat: Inomhus och skyddat läge utomhus.

Alkaliska batterier 4 st (LR6, AA, GP15A, MN1500, 4006)

Mått: 68 x 110 x 40 mm.

Material: Grå ABS-plast.

Invändigt:

Kanalvalg Dil. omk. 1-7 kanaler

Frekvens Blå ratt 300-1200HZ

Tonelengde Grön ratt 0.4-1.2 sek

Pauselengde Gul ratt 2-10 sek

Sekvenstid (timer) röd ratt 20 sek-4 min